

WICHTIGE Info für Versionen mit AT-Selbsttest und MT-Manueller Test von Intelight!

Führen Sie die Formatierung nach der Inbetriebnahme unbedingt durch!

Andernfalls können nach einiger Zeit Fehler von den Kontrollioden angezeigt werden (z.B. rotes und grünes Dauerleuchten). 48 Stunden nach der Installation muss ein Autonomietest durchgeführt werden, indem die Testtaste mindestens 10 Sekunden lang oder länger gedrückt wird! Siehe unten.

Ist die Leuchte mit der automatischen Testfunktion AT (AT-Bezeichnung auf der Leuchte zu finden) ausgestattet, dient die Taste TEST zum Auslösen und Unterbrechen von Funktions- und Autonomietests. Wenn die Sicherheitsleuchte an das Stromnetz angeschlossen ist und kein Stromausfall vorliegt, wird durch drücken und gedrückt halten der Taste, je nachdem wie lange sie gedrückt wird, einer der beiden Tests ausgelöst.

Formatierungstest starten (48h nach Inbetriebnahme) oder Autonomietest (manueller Jahrestest):

Bei einem drücken von mehr als 10 Sekunden, aber maximal 15 Sekunden ($10s < t < 15s$), wird der Autonomietest ausgelöst. (48h nach Inbetriebnahme).

Für die Bequemlichkeit des Zählens der Sekunden, bei gedrückter Testtaste, bestätigt die Leuchte nach jeder Sekunde mit einem kurzen Aufblinken der roten Signaldiode den Zeitablauf. Wenn sich die Leuchte in einem beliebigen (aber manuell ausgelösten) Test befindet, unterbricht ein Tastendruck von mehr als 10s ($t > 10s$) - den aktuell durchgeführten Test.

Ein Schnelltest starten:

Bei einem drücken von minimal 2 Sekunden (zählen Sie: ein-und-zwanzig zwei-und-zwanzig), aber maximal 5 Sekunden ($2s < t < 5s$) wird der Funktionsschnelltest ausgelöst.

Normalbetrieb, automatische Tests:

Während des normalen Betriebs der Leuchte werden sowohl der Funktions- als auch der Autonomietest automatisch ausgelöst, der Funktionstest alle 28 Tage und ein Autonomietest alle 336 Tage.

Es ist nicht möglich, die Ausführung eines automatischen Tests zu unterbrechen.

WICHTIG - Bei einem Stromausfall während der Durchführung eines Tests unterbricht die Leuchte den Test und startet dann den Notbetrieb. Nach Beendigung des Notbetriebs und nach Wiederherstellung der Stromversorgung zeigt die Leuchte keine Testergebnisse an (nur die grüne LED leuchtet, wie im Grundzustand). Der unterbrochene geplante Test (wenn der Stromausfall kürzer als 7 Tage war) wird nach mindestens 24 Stunden nach der Rückkehr der Stromversorgung wiederholt. Der manuell eingeleitete Test wird nicht wiederholt.